

Features:

- Alarm Clock
- Month, Date and Day of week display
- Selectable 12/24 hour format - PM will display when in 12 hour mode.
- Alarm enable or disable
- Thermometer. Measurable temperature range is: - 50 °C to + 70 °C.
- Switch to °C or °F
- Keytone

Operation Procedure:

- Pull out the insulation slip (if any). If the display shows no full digits, use a thin object to press the reset button. The button is located in a small hole on the left front side of the display panel.

Clock setting:

- When it is in normal display mode, press [CLK SET] key until hour is flashing. You are then in the setting mode. When Hour digit is flashing, press [C/F] to set the Hour, press [CLK SET] again and press [C/F] to set the Minute. Follow the same procedure to set the Year, Month and Date, press [CLK SET] to confirm the setting. The setting sequence is HOUR > MINUTE > YEAR > MONTH > DATE > return to normal display mode.

12/24 Hour display format:

- When it is in normal display mode, press [12/24] for 12 hour or 24 hour display format. PM will display when in 12 hour mode.

C/F display:

- When it is in normal display mode, press [C/F] can change °C or °F display format.

Alarm Setting:

- Press [ALM SET] to check the current Alarm time, press this key again until display is flashing to enter set mode. Hour digit is flashing, press [C/F] to set the Hour. Press [ALM SET] again and press [C/F] to set the Minute. Press [ALM SET] to confirm the setting.
- Press [ALM ON/OFF] to enable or disable the alarm. When ALARM is on a bell symbol will appear in the upper left hand corner.

INSTRUCTIONS POUR LE PORTE-CRAYONS

Caractéristiques:

- Fonction d'alarme
- Affichage de la date et du jour de la semaine
- Sélection de l'heure en format 12 ou 24 heures – "PM" apparaîtra lorsque le format 12 heures est sélectionné.
- Sélection de l'alarme en fonction ou hors fonction
- Thermomètre: mesure la température ambiante entre -50 et 70 Fahrenheit
- Sélection de la lecture de la température en Celcius ou Fahrenheit
- Touches sonores

Procédures à suivre:

Retirer le feuillet d'isolation (s'il y a lieu). Si rien n'apparaît sur l'affichage, presser sur le bouton de remise en marche (RESET). Ce bouton est localisé dans un petit trou du côté gauche de l'affichage.

Programmation de l'heure:

Lors de l'affichage régulier, appuyez sur la touche [CLK SET] jusqu'à ce que l'heure clignote. Vous êtes alors en mode de programmation. Dans ce cas, appuyez sur [/] pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur [CLK SET] à nouveau et [/] pour sélectionner les minutes. Suivre les mêmes procédures pour sélectionner l'année, le mois et la date toujours en appuyant sur [CLK SET] afin de valider la programmation. La séquence de programmation est Heure, Minutes, Année, Mois, Date, puis retour à l'affichage régulier.

Affichage en format 12 ou 24 heures:

Lors de l'affichage régulier, appuyez sur [12/24] pour le format 12 ou 24 heures. PM apparaîtra lorsque le format 12 heures est sélectionné.

Affichage Celcius ou Fahrenheit:

Lors de l'affichage régulier, appuyez sur [/] pour une lecture de température ambiante en Celcius ou Fahrenheit.

Características:

- Despertador
- Exposición de la Fecha, Mes y el Día de la semana
- Seleccionador de formato para el horario 12/24 – PM será disponible cuando este en el modo de 12 horas.
- Alarma prendido o apagado
- Termómetro: El rango para la temperatura mesurada es: 50 °C hasta + 70 °C
- Intercambiable °C o °F
- Sonido de Alarma

Procedimiento de Operación:

- Jala el papel de aislamiento (si se encuentra) Si el desplegado no enseña los dígitos completos, usa un objeto delgado para presionar el botón de reajuste. El botón esta localizado en el frente del lado izquierdo del panel del desplegado.

Ajuste del Reloj:

- Cuando este en el modo desplegado normal, presione la tecla [CLK SET] hasta que parpadee la hora. Ahora usted esta en el modo de ajuste. Cuando el dígito de la hora esta parpadeando, presione [°C/°F] para ajustar la hora, presione [CLK SET] de nuevo y presione [°C/°F] para ajustar los minutos. Sigue el mismo procedimiento para ajustar el Año, Mes y la Fecha, presione [CLK SET] para confirmar el ajuste. La orden del reajuste es !HORA>MINUTOS>AÑO>MES>FECHA> regrese al modo normal del desplegado.

Modo desplegado con horario 12/24 horas:

- Cuando este en el modo desplegado normal, presione [12/24] para desplegar el formato de 12 horas o 24 horas.

PM esta en el desplegado cuando este en el modo de 12 horas.

Desplegado °C/°F:

Cuando este en el modo desplegado normal, presione [°C / °F] puede cambiar °C o °F en el modo desplegado.

Ajustando la Alarma:

Presione [ALM SET] para verificar la hora actual de la alarma, presione la tecla de nuevo hasta que parpadee el desplegado, para entrar al modo de ajuste. Mientras el dígito de la hora esta parpadeando, presione [°C / °F] para ajustar la hora. Presione [ALM SET] de nuevo y presione [°C / °F] para ajustar el minuto. Presione [ALM SET] para confirmar el ajuste.

- Presione [ALM ON/OFF] para prender o apagar la alarma. Cuando la Alarma esta prendida enseña el signo de campana en el lado izquierdo.

Programmation de l'alarme:

Appuyez sur [ALM SET] pour vérifier la programmation actuelle. Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que l'affichage clignote. Ensuite, appuyez sur [/] pour sélectionner l'heure, puis à nouveau sur [ALM SET] et [/] pour sélectionner les minutes. Finalement, appuyez sur [ALM SET] pour valider la programmation de votre alarme. Lorsque l'alarme est en fonction, le symbole d'une cloche apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'affichage.